

## Richtlijnen voor het installeren van handmatig te bedienen beveiligingspollers

### 1. De locatie.

Wees ervan verzekerd dat u de ruimte ondergronds beschikbaar is. Graaf een gat van 100 cm diep en rond 25 cm. Leg op de bodem worteldoek. Vul het dit met 10 cm grint en dek dit wederom af met worteldoek. Zet de verzinkbare rampaal horizontaal daarop in het midden. Hierna vult u het gat met wat grind. Daarna kunt u het gat vol met zand vullen. Het straatwerk één cm hoger dan de poller rondom aanstraten.

### 2. Voor en achterkant.

Voor de veiligheid is het van belang dat u de scharnierzijde van de afdekplaat in de looprichting plaatst. De bovenkant van de behuizing moet één cm lager zijn dan de bovenzijde van de bestrating.

### 3. Meerdere rampalen.

Plaats de pollers minimaal 121 cm, hart op hart uit elkaar circa 50 cm uit de muur in één lijn, onder voorbehoud dat de afmetingen tussen een kolom in de gevel en een beveiligingspaal niet minder is dan 70 cm.

### 4. Onderhoud

1. De sloten elke frequent inspuiten met WD 40.
2. De pollers reinigen met water onderdruk.
3. Regelmatig het straatvuil uit het scharnierhuis verwijderen.

### 5. Service en support

De pollers worden geleverd met drie jaar fabrieksgarantie. RhinoSystems en de fabrikant zijn niet verantwoordelijk voor de gevolgen die voortkomen door het gebruik en het plaatsen van de producten. Aan dit document kunnen geen rechten worden verleend.

**Wees u zich ervan bewust dat rollend materieel, zoals stalen afvalcontainers ingezet worden als rammateriaal.**