



Opmerkingen/montage volgorde:

- controleer de bestaande constructie op aanwezigheid van folies. Deze dienen voor aanvang montage te worden verwijderd of afdoende te worden doorbroken om opsluiten van vocht te voorkomen;
- monteer rondom in een vak spouwlaten 20x50mm;
- monteer de PG-elementen mbv de PG-verbindingsregels tegen het dakbeschot (de PG-verbindingsregels max hoh 600mm vastschroeven tegen dakbeschot);
- schroef de PG-elementen mbv gipsplaat schroeven vast in de spouwlaten 20x50mm (bij gebruik van normale spaanplaat schroeven de schroefkoppen voor het afgipsen voorzien van beschermlaag, bv verf of menie o.d., om roesten te voorkomen);
- alle randaansluitingen en naden tussen de gipsplaten (zie detail "element koppeling") mbv duurzaam elast. blijvende kit afdichten. Dit om ook op die plaatsen te zorgen voor voldoende dampremming;
- de PG-elementen rondom opsluiten met plint (optioneel).

PG-elementen (FK) onder schuin dak

