

68 REGELINSTALLATIES

68.32 REGELAARS

68.32.31-b UNIVERSELE REGELAAR

0. SCHAKELCONTACT

Fabrikaat: Duco 'Ventilation & Sun Control' N.V.

Type: Schakelcontact

Dit component kan, bij het sluiten van het spanningsloos contact, een aanwezigheidsdetectie vervullen (in toiletruimtes tbv een efficiënte afvoer van pollutanten), het ventilatiesysteem in een gedefinieerde stand sturen (0 - 100% / alarm in & out / overrule) of een koppeling met een warmtepomp, GBS of een andere externe installatie maken.

- Aanwezigheidsdetectie: bij het sluiten van de schakelaar wordt het contact ook gesloten; bij het ontsteken van het licht start de werking, dus gaat de afvoer na 5 seconden voor een bepaalde tijd gestuurd worden op een ingestelde contactwaarde.

- Koppeling met een externe installatie: de stand van de installatie wordt naar de ingestelde contactwaarde gestuurd wanneer het contact gesloten is.

- Alarm of overrule: wanneer het contact gesloten is, treedt het alarm in werking en de gekoppelde onderdelen naar de contactwaarde gestuurd bvb 0 % alles dicht.

Draadloze communicatie via RF - protocol met de DucoBox, een regelklep of een ander sturingscomponent in het Duco - netwerk.

Aansluitspanning (V) : 230 VAC.

Communicatie: RF.

Meetgebied: /.

Schakelstanden: 0 - 100%.

Opgenomen vermogen (W):

- Piekvermogen (W): 0,5.

- Stand-By vermogen (W): 0,4.

Afmetingen (BxHxD) (mm): 41 x 37 x 20.

Gewicht (g): 21.

Kleur:

- wit

Materiaal: kunststof.

Bevestigingsmiddelen:

Neutrale kabel (blauw); 'live' / fase (bruin); 'dry contact' (NO open, NC close).

Plaatsing:

- Inbouw achter een dubbelpolige schakelaar, achter elke wandschakelaar mogelijk.

- In het toilet of een ruimte zonder specifieke meting of waar aanwezigheidsdetectie via een schakelaar noodzakelijk is. Willekeurig.

3. MONTAGE REGELINSTRUMENT

Montagewijze:

Plaatsing: door een erkend installateur.

Aansluitwijze: raadpleeg uw regionale dealer of raadpleeg het projectdepartement van Duco 'Ventilation & Sun Control' voor commerciële en technische assistentie (montage - en plaatsingsinstructies).

.01 MECHANISCHE VENTILATIE-INSTALLATIE

Standaard van toepassing in volgende Duco-ventilatiesysteem:

Duco Comfort System (regeling afvoer)

Duco Comfort Plus System (regeling afvoer)

Duco Comfort Plus System Wired (regeling afvoer)

DucoTronic System (regeling afvoer)

DucoTronic System (regeling afvoer)

DucoTronic System Wired (regeling afvoer)

DucoTronic Plus System (bediening afvoer)

DucoTronic Plus System Wired (bediening afvoer)

Alleen toepasbaar in combinatie met:

- DucoBox Silent en DucoBox Focus.

INHOUD

68	REGLINSTALLATIES	1
68.32	REGELAARS	1