

# Bewerkingsadvies

## Voor het zelf bewerken van Holonite producten

### Afkorten, zagen, boren en kanten breken

#### Bewerkingsadvies


Volg de hiernaast genoemde aanwijzingen voor het zelf bewerken van Holonite producten. Holonite verricht ook standaard en op specificatie verschillende bewerkingen aan producten zoals: het aanbrengen van uitsparingen en boorgaten. Vraag hiervoor naar de mogelijkheden.

#### Verwerkingsadvies


Als Holonite producten op de juiste wijze worden toegepast en verwerkt, zal er een goede hechting met de ondergrond ontstaan. Voor alle producten gelden de algemene verwerkingsvoorschriften, die te allen tijde samen met de productspecifieke verwerkingsvoorschriften gehanteerd moeten worden. Om te komen tot een optimale verwerking van Holonite producten is een speciale Holonite-lijm/kit ontwikkeld: Holonite B&S (Bond & Seal). In combinatie met de Holonite-primer en ontvetter en het juist volgen van de verwerkingsvoorschriften garandeert deze lijm optimale hechting en dilatatieafdichting. Raadpleeg [www.holonite.nl](http://www.holonite.nl) voor de algemene en productspecifieke verwerkingsvoorschriften.

#### Waarschuwing

Bij het zagen, boren en schuren van Holonite producten kan kwartsstof vrijkomen. Het is verplicht om bij deze bewerkingen passende beschermingsmiddelen te dragen zoals een veiligheidsbril, mondkapje (FFP3) en eventueel gehoorbescherming. Zorg ook tijdens het bewerken van Holonite producten voor voldoende ventilatie. Slijp of zaag nat of gebruik stofafzuiging met een hepa filter.





Afkorten




Sponning

Gebruik een diamantslijpschijf. Zorg voor voldoende ventilatie. Slijp nat of gebruik stofafzuiging met een hepa filter.



**Zaagadvies:** Nat zagen met een diamantzaagblad geschikt voor marmer, keramiek en glas.


#### Moduulsponning



**Booradvies:** Bosch Silver Percussion

Niet kloppen!

#### Boren



P80, P100, P120

#### Kanten breken

